



OVERFLOOR

Microcementos para pisos



MICROCEMENTOS PARA PISOS

El Microcemento overfloor es ideal para aplicar en pisos de concreto existente, en interior o exterior (superficies no lisas) Será importante aplicar un aditivo para concreto previo a la aplicación del material. Se recomienda revisar las instalaciones donde será aplicado el material para evitar resanes posteriores. Debe encontrarse plomado y perfilado. Revisar que el firme de concreto esté perfectamente adherido a la superficie.

PREPARACIÓN SUPERFICIE

- 1.- Limpie las superficies antes de aplicar el overfloor. Estas deberán estar libres de cualquier contaminación, residuos de polvo, material, pintura, alambres, clavos, cimbras, huecos o cualquier otro elemento que pueda interferir en su aplicación.
- 2.- Hidratar con suficiente agua el área a trabajar.
- 3.- Aplicar un aditivo o sellador para concreto para una mejor adherencia y evitar agrietamientos.

PREPARACIÓN MATERIAL

- 1.- Verter en un recipiente alternadamente el microcemento y agua natural (aprox de 4 a 6 litros de agua por cada bulto de microcemento) e ir mezclando hasta obtener una consistencia pastosa, homogénea y libre de grumos.

MODO DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicar la primera capa o base, extienda el microcemento con la ayuda de una flota o llana. Debe distribuir la pasta por la superficie hasta alcanzar el grosor o la textura deseada (2 a 5 mm máximo), esperar a que el material comience su proceso de secado, (el tiempo de secado puede variar dependiendo a las condiciones del clima, viento/sol/humedad).
 - 2.- Una vez que el material comenzó su proceso de secado, aplicar la segunda mano de material, de igual forma será necesario que el microcemento comience su proceso de secado para comenzar a pulir.
 - 3.- Se recomienda pulir con una llana metálica, rociando la superficie con agua para obtener un acabado bruñido o pulido (Se recomienda agregar un poco de polvo al agua para evitar manchas blancas).
- *El grosor del material es de 2 a 5 mm.
*Como cualquier superficie cementosa se recomienda curar durante los siguientes días.

RECOMENDACIONES

- 1.- Aplicar directamente sobre el firme de concreto.
- 2.- No aplicar sobre superficies lisas.
- 3.- Será importante aplicar un aditivo para concreto previo a la aplicación del material.
- 4.- En caso de que el firme de concreto, requiera cortes, estos deberán realizarse antes de la aplicación del microcemento.

Una vez que el microcemento haya secado y completado el proceso de curado, se recomienda la aplicación de barniz acrílico, para protección y para resaltar el color.

- 1.- Aplicar con un rodillo de microfibra.
- 2.- Escurrir bien antes de aplicar.
- 3.- Aplicar en ambos sentidos, evitando escurrimiento.