

CHUKÚM

Modo de aplicación de Chukúm natural para muros, piscinas y pisos

El acabado recomendado para recibir Chukúm es el enjarre o revoco.

Se recomienda revisar las instalaciones donde será aplicado el material para evitar resanes posteriores. Debe encontrarse plomado y perfilado.

Revisar que el revoco esté perfectamente adherido a la superficie.



Preparación de la superficie

1. Limpie las superficies antes de aplicar el chukúm. Estas deberán estar libres de cualquier contaminación, residuos de polvo, material, pintura, alambres, clavos, cimbras, huecos o cualquier otro elemento que pueda interferir en su aplicación.
2. Hidratar con **suficiente** agua el área a trabajar.
3. Aplicar sellador o aditivo para concreto sobre la superficie previo a la aplicación del material.

Preparación del material

Verter en un recipiente alternadamente la base en polvo y el agua de chukúm (aproximadamente de 4 a 5 litros de agua de chukúm por cada bulto de base en polvo) e ir mezclando hasta obtener una consistencia pastosa, homogénea y libre de grumos.

Modo de aplicación

1. Para aplicar la primera capa o base, extienda el chukúm con la ayuda de una flota o llana metálica. Debe distribuir la pasta por la superficie hasta alcanzar el grosor o la textura deseada (2 a 5 mm máximo), esperar a que el material comience su proceso de secado, (el tiempo de secado puede variar dependiendo a las condiciones del clima, viento/sol/humedad).
2. Una vez que el material comenzó su proceso de secado, aplicar la segunda mano de material, de igual forma será necesario que el chukum comience su proceso de secado para comenzar a **pulir**.
3. Se recomienda pulir con una llana metálica, rociando la superficie con agua de chukúm para obtener un acabado bruñido o pulido, intensificar el color y para evitar manchas blancas.

IMPORTANTE

- » **Curar las superficies con agua los días posteriores a la aplicación (al menos 5 días).**
- » **En caso de piscinas y tanques, llenar 24 horas después de aplicar el chukúm o una vez que este haya secado (esperar como máximo 48 horas para llenar la piscina después de la aplicación del Chukum).**
- » **Mantenerlas con agua por lo menos 15 días.**

Recomendaciones

- » Es importante ir acompañando el secado con un bruñido constante evitando la formación de grietas.
- » Se puede dar más intensidad al color al acompañar el bruñido con agua de chukúm diseminando el color con una esponja para evitar el lagrimeo.
- » No aplicar sobre superficies lisas.
- » Seguir el mismo procedimiento para la aplicación del chukúm en pisos interiores y exteriores, en este caso será necesario sellar la superficie con un aditivo para concreto (aditivo para concreto nuevo).
- » El chukúm se podrá aplicar sobre masilla, tabla roca y durock, o cualquier superficie a base de cemento, siempre y cuando la superficie se selle con algún aditivo para concreto o en el caso del durock, se le aplique una pasta base (basecoat) previo a su aplicación, para evitar desprendimientos.

